Datei Messung Tabelle Diagramm Fenster Hilfe

#1 Kommentar Ungültiges CASSY vorhanden

Standard

t / s	U_{A1} / mV
0,0	-0,298
0,1	-0,314
0,2	-0,185
0,3	0,017
0,4	0,206
0,5	0,304
0,6	0,261
0,7	0,107
0,8	-0,076
0,9	-0,225
1,0	-0,271
1,1	-0,190
1,2	-0,031
1,3	0,136
1,4	0,241
1,5	0,237
1,6	0,128
1,7	-0,027
1,8	-0,164
1,9	-0,224
2,0	-0,180
2,1	-0,060
2,2	0,083
2,3	0,186
2,4	0,206
2,5	0,132
2,6	0,008
2,7	-0,115
2,8	-0,181
2,9	-0,163
3,0	-0,073
3,1	0,046
3,2	0,141
3,3	0,173
3,4	0,127
3,5	0,028
3,6	-0,077
3,7	-0,142
3,8	-0,141
3,9	-0,076
4,0	0,020
4,1	0,106
4,2	0,141
4,3	0,114
4,4	0,038
4,5	-0,049
4,6	-0,111
4,7	-0,118
4,8	-0,072
4,9	0,006



Einstellungen

- CASSYs
  - Sensor-CASSY
- Rechner
- Darstellungen
  - Standard

Sensor-CASSY

Seriennummer des CASSYs: nicht vorhanden

Aktuelle Version des CASSYs: ERROR

Hier verfügbare Version: 1.37

Sie sollten das CASSY anschließen.

CASSY-Modul aktualisieren

Hilfe

© by LD DIDACTIC GmbH, 2010-2014